


構造と名称



Well-Q21-400W浄水器の仕様

項目	外容器	カートリッジ
適用原水	水道水	
外容器材質	SUS304	ABS樹脂
構成部材	エア-弁、 ヘッドキャップ ワンタッチクランプ ケーシング	円板工具 繊維状活性炭フィルタ- セラミクス管 濁度フィルタ-
塩素除去能力 と定格流量	400トン（水道水の残留塩素を0.05ppm以下に除去） 15L/分	
塩素除去率	残留塩素2ppmの80%以上 (JS S3201の試験方法による)	
カートリッジ	CB300E（濁度フィルタ-付）	
塩素残留機能	塩素注入弁開閉方式	
標準付属品	バイパス管ユニット（SUS304、銅合金製） 保証書	
接続口径	20A	
最高耐圧	1.75Mpa	
圧力損失	0.1MPa以下（15L/分時）	
その他機能	逆流防止弁内臓	
本体サイズ	195φ×448L	
本体総重量	4.0kg	

設置方法

※別記載の「構造と名称」欄をご参考して下さい。

1. 取り付け工事

水道メーターの止水弁を閉じて、室内の水栓を開いて水が止まっていることを確認してから、水道メーターの2次側（下流側）の配管を取り外し、付属のバイパス管ユニットを用いて浄水器のインとアウトを間違えずに配管接続して下さい。屋外に埋設する場合は、必ず指定の埋設ボックスに設置して下さい。

2. 漏水点検

止水弁を開いて、バイパス管ユニットと配管との接続部から水漏れがないか点検し、水漏れが発生したら増し締めして漏水を止めて下さい。

3. 三方弁の切替えと空気抜き


バイパス管の三方弁のコック（2箇所）を浄水側（垂直位置）に切替えて、ヘッドキャップの上部のエア-弁をゆるめてエア-抜きをして下さい。エア-弁から空気が抜けたことと漏水がないことを確認してから、エア-弁をしっかりと手で回らなくなるまで締め付けて下さい。

4. 水質確認

散水栓又は浴室の蛇口を全開して3分間程度放流して、濁りがなくなっていることを確認してから使用して下さい。完了後は付属の「設置作業報告書」を記入して、次回のカートリッジ交換案内のために、販売店（購入店）にFAX又は郵送して下さい。

5. 凍結防止等

寒冷地等で浄水器や配管が凍結の恐れがある場合は、保温工事又は寒冷地対策を行って下さい。



安全上の注意

浄水器の機能をフルに引き出し、良質の浄水を安全にお使いいただくために、次の事項に十分ご注意ください。

⚠️ ご注意

●（水道水専用）

Well-Q21 浄水器は、水道水の処理用に設計されていますので、未処理の井戸水や河川水等の水道水以外の処理に使用しないで下さい。浄水器の機能や性能が阻害されても弊社は責任を負いかねますのでご了承下さい。

●（設置直後のご注意）

設置直後に通水した場合、蛇口から少しの濁りや気泡が出る場合がありますが、これはカートリッジ内部のセラミクスの付着粉が流出したもので、口に入っても人体に害はありませんが、1分間程度蛇口から水を放流してからご使用下さい。

●（濁度が多い場合）

水道水の濁度がひどい地域で使用しますと、付属の濁度フィルタ-の目詰まりが早く発生して水量が低下することがあります。この場合は、内部のカートリッジを取り出して、濁度フィルタ-の表面をたわし等で汚れを除去しますと水量が回復することがあります。それでも水量が回復しない場合は、濁度フィルタ-の交換をお勧め致します。

●（カートリッジの耐用期間）

濁度が少ない通常の水道水の場合は、1日に1トンの浄水を使用した場合、ほぼ1年前後でカートリッジの交換になります。濁度が多い水道水の場合は、交換期間が1年より短くなる場合があります。

●（カートリッジの交換目安）

濁度フィルタ-を交換しても、水量と水圧が回復しない場合は、カートリッジの交換時期の目安にして下さい。

●（朝一番のご使用のご注意）

毎日朝一番にご使用される場合は、飲用の蛇口から30秒以上放流してからご使用下さい。又2~3日以上使用されなかった場合は、室内のすべての蛇口から30秒以上放流してからご使用下さい。

●（汲み置き水）

浄水を長時間汲み置きしてご使用しないで下さい。浄水は塩素を取り除いていますので、滅菌作用が無くなっています。

●（断水時の対応）

断水直後は、水道管から鉄錆びや土砂等が混入してカートリッジを目詰まりさせることがありますので、使用前にバイパス管の三方弁のコックをバイパス側（水平位置）にして、水道管内の汚れた水を放流してからご使用下さい。

●（緊急時の対応）

漏水、水量不足、水質異常等の事態が発生した場合は、バイパス管の三方弁のコックをバイパス側（水平位置）に切替えますと直接水道水が使用できます。その他緊急の場合は、ご購入販売店もしくは本説明書に記載又は浄水器本体に表示の「ウェルコールセンター」にご連絡下さい。